

www.natepils.fr

Nadine FERRERE

116, chemin de Larramet 31170 TOURNEFEUILLE

Port: 06 03 56 12 34 RCS Toulouse 508 880 044

NOTICE D'UTILISATION DE L'APPAREIL A EPILER

Procéder à l'épilation sur une peau parfaitement sèche ; ne pas utiliser de crème ni de lotion, hormis le *gel anti-douleur* qui prépare la peau.

- Introduire la cartouche de cire dans l'appareil.Brancher et attendre environ 25 mn pour obtenir la température d'application (37°). Cet appareil étant doté d'un thermostat, la température restera constante tout au long de l'utilisation.
 - Important : ne jamais retirer la cartouche de cire de l'appareil durant l'épilation.
- 2. Amorcer le rouleau en le faisant rouler sur une bande épilation pour qu'il s'imbibe de cire.
 - Appliquer la cire dans le sens du poil, sans presser, et faire rouler doucement sur la zone à épiler, d'un mouvement régulier pour déposer une fine couche de cire. Inutile de repasser le rouleau plusieurs fois sur une même zone : une couche de cire trop épaisse risque de casser le poil et rend l'épilation plus difficile.
 - Recouvrir la couche de cire d'une bande de papier spécial épilation, en massant pour faire adhérer la cire avec les poils à épiler. Commencer par le bas de la jambe en laissant sur la bande un rebord d'1 cm pour faciliter la prise en main et éviter la cire sur les doigts.
- 3. Tirer d'un coup sec et rapide la bande dans le sens contraire du poil , en maintenant la peau tendue avec l'autre main ; si quelques poils n'ont pas été arrachés, ré-utiliser <u>la même bande</u>, en massant énergiquement, sans rajouter de cire.
 *Si vous vous épiliez au rasoir précédemment, il vous faudra laisser une certaine longueur de poil avant la 1^{ère} utilisation de l'appareil pour qu'elle soit efficace.
- 4. Ne pas tirer la bande vers l'extérieur ce qui causerait la rupture du poil avant la racine, et provoquerait une irritation de la peau. <u>Tirer en prolongement de la peau</u>.
- 5. Ne jamais recommencer plusieurs fois l'épilation sur une même zone (risque d'irritation). Une esthéticienne professionnelle enlève les poils récalcitrants à l'aide d'une pince à épiler.

ZONES SENSIBLES - (Maillot, Visage, Aisselles)

Dans ces cas, il est conseillé d'appliquer la cire sur la bande, plutôt que directement sur la peau. Découper des petits morceaux de bandes épilation, et déposer deux couches de cire dessus, toujours en laissant un rebord d'1 cm pour la prise en main.

⇒Maillot : Si les poils sont longs, il est préférable de les raccourcir à l'aide d'un ciseau à environ 5 à 8 mm ;

⇒Aisselles : Préparation identique à celle du maillot .

Conseil: sur cette zone le poil a 2 sens de pousse; procéder en deux parties, toujours en veillant de retirer la bande dans le sens inverse de l'implantation. Pour bien tendre la peau, passer le bras à épiler derrière la tête.

⇒Visage: Pour la lèvre, procéder en deux fois. Appliquer un bout de bande+cire sur la partie gauche et un autre sur la partie droite en massant légèrement. Les retirer l'un après l'autre dans le sens inverse du poil en rentrant la lèvre supérieure bien serrée pour bien tendre la peau. (Penser à maintenir la peau avec l'autre main).

Dans tous les cas, n'utiliser que des crèmes ou déodorants pour peaux sensibles pendant les 12h suivant l'épilation. Utiliser l'huile post épilatoire afin de réhydrater la peau et d'ôter les éventuels résidus de cire, après toute épilation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage prévu.

Ne pas laisser brancher sans surveillance.

Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, lavabo ou tout autre source d'eau.

Ne jamais immerger l'appareil; s'il tombe dans l'eau, ne pas le rattraper sans l'avoir débranché.

Tenir l'appareil et la cartouche de cire hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser l'appareil en cas d'anomalie de fonctionnement, fil ou prise endommagés. Dans ces cas, retourner l'appareil au S.A.V. dont les coordonnées figurent sur cette notice.

Stocker les cartouches de cire toujours en position verticale.

CONSEILS D'ENTRETIEN

S'il y a des traces de cire sur l'appareil, nettoyer à chaud avec un morceau de bande imbibée d'huile post épilatoire.

Après utilisation, débrancher l'appareil et poser un petit bout de bande à épilation sur le roller avant de remettre le capuchon.



□ Produits anti repousse corps et visage

Retarde la repousse du poil ; à utiliser juste après chaque épilation sur les pores dilatés (avant d'appliquer l'huile post-épilatoire).

□ Peeling Corps Institut (anti-poils sous peau)

Facilite l'épilation et laisse la peau douce. Avant la douche, appliquer le produit sur la peau et frotter en mouvements circulaires jusqu'à élimination des peaux mortes. Rincer. A utiliser 1 fois par semaine.

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignements ou conseils supplémentaires.